

# Монтаж водосточных систем



**ВНИМАНИЕ:** выберите правильно элементы необходимые для монтажа (клеевые или с резиновыми уплотнителями). В случае клеевых элементов для желоба - демонтаж после полной сборки и последующий монтаж системы **НЕВОЗМОЖЕН**. При использовании элементов с уплотнителями возможен временный демонтаж элементов системы с контрольной проверкой резиновых уплотнителей. Все склеиваемые элементы перед нанесением клея должны быть сухими.

1. Разместите крайние кронштейны на расстоянии не более 150 мм от краев, обеспечивая наклон желоба 3-5 мм на 1 погонный метр. Остальные кронштейны устанавливаются с шагом 400-500 мм.
2. Соберите необходимую длину желобов с помощью соединителей желоба и отрезая нужную длину. В случаях элементов с уплотнителями, которые имеют собственное крепление, монтируйте их на расстоянии до ближайших кронштейнов не более 150 мм, а в случае клеевых – это расстояние не должно быть более 50 мм.
3. Приклейте заглушки (или правую, левую воронки) с помощью специального клея для твердого ПВХ, учитывая необходимое время для склеивания.
4. Уложите желоба, вкладывая их сначала в торцевую часть кронштейнов под захват и затем защелкнув в переднюю.
5. При использовании универсальных углов (внутренний – наружный) закрепите сначала угол с одной стороны в желоб, а потом с другой.
6. Монтаж водосточных труб необходимо начинать от смонтированной воронки. При больших расстояниях между воронкой и стеной здания, необходимо использовать колени. Хомуты водочной трубы необходимо размещать через каждые 2 метра. В зависимости от необходимости водосточную трубу можно закончить коленом (45° или 67°) либо дождеприемником при организации сбора воды в общей канализационной системе.

